



iKlips 升級工具說明

注意：此程式只能在 windows 上使用，Mac 使用者請找一台安裝有 windows 的電腦來執行此程式（虛擬環境下的 windows 包含 VMware, 可能會發生預期的問題，不建議使用）。


1. 解壓縮並執行 iKlips update tool.exe。



2. 開啟程式後，請直接將您的iKlips 插入USB插槽，點擊 update，程式將偵測您的 iKlips 型號並顯示在視窗內。




3. 點擊開始後，程式會詢問您是否確定要進行更新，因為此程序會導致資料被抹除，如果您還有資料尚未備份，請點擊取消來關閉程式，然後手動備份您的資料，或點擊確定，來直接進行更新。



4. 在點擊確定後，程式將開始更新iKlips 韌體。

注意：如果程序進行到一半，windows 檔案總管有可能跳出來，並詢問您是否要格式化新偵測到的硬碟，請直接忽略他，或點擊取消來關閉。



5. 當主畫面的進度條呈現綠色的時候，代表韌體更新已完畢，此時請移除您的 iKlips 後，將程式關閉，韌體更新完成。

